

Monteringsinstruktion isrivare standard.



1. Plats för montering. (Kan skilja lite mellan olika modeller.)



2. Montera bult och rivare.



3. Skruva på bricka och mutter.



4. Justera förspänning. (Ungefär som på bilden)